

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS OFICINAS DE FIDUAGRARIA PISO 26

ANEXO 1.

1. DESMONTE Y MONTAJE DE PUESTO DE TRABAJO INCLUYE GABINETE Y ARCHIVADOR

DESCRIPCIÓN

Este trabajo consiste en el retiro e instalación de cada uno de los puestos de trabajo ubicados en cada una de las oficinas de FIDUAGRARIA.

ALCANCE

Se debe desmontar cada puesto de trabajo que incluya todos los elementos (superficies, apoyos, gabinetes, repisas y demás elementos que componen la estación de trabajo) teniendo en cuenta no causar daños en cada uno de sus componentes durante el desmonte ni en su instalación.

Cada puesto se acumulará en el sitio designado por el funcionario encargado por FIDUAGRARIA, mientras se realizan las adecuaciones locativas.

La instalación de los puestos de trabajo se realizará una vez se hayan realizado las adecuaciones y se hayan instalado los paneles, e incluye aseo y retiro de escombros.

Incluye aseo y retiro de escombros.

2 y 3. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUPERFICIES DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN

Este trabajo consiste en el suministro e instalación de superficies de trabajo.

ALCANCE

Se debe suministrar e instalar a todo costo superficies de trabajo en tablero de 30 mm, enchapada en formica F8, cada superficie debe incluir dos costados en tubo redondo tipo H, con sus respectivos anclajes y demás elementos necesarios, para una correcta instalación y funcionamiento, e incluye aseo y retiro de escombros.

Las superficies se pagarán por Unidad de la siguiente forma:

- Unidad (60 cms x 90 cms)
- Unidad (60 cms x 120 cms)

Incluye aseo y retiro de escombros.

4. DESMONTE Y MONTAJE DE PANELES 1/2 ALTURA

DESCRIPCIÓN

Este trabajo consiste en el desmonte y montaje de paneles a 1/2 altura.

ALCANCE

Se debe desmontar los paneles teniendo en cuenta no causar daño a los mismos en el momento del retiro y la instalación.

Los paneles, postes y demás elementos que compongan el módulo o división, se acumularán en el sitio designado por el funcionario encargado por FIDUAGRARIA, mientras se realizan las adecuaciones locativas.

Los paneles se instalarán una vez se terminen las reparaciones locativas, e incluye aseo y retiro de escombros.

Incluye aseo y retiro de escombros.

5. DESMONTE Y MONTAJE DE PANELES PISO TECHO INCLUYE PUERTAS

DESCRIPCIÓN

Este trabajo consiste en el desmonte y montaje de paneles piso techo.

Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. Nit: 800.159.998-0. Calle 16 No.6-66 pisos 26,28,29 Edificio Avianca, Bogotá.
PBX 560 61 00 Fax 561 60 80. Líneas de Atención al Cliente: 01 8000 95 9000 y 603 21 21 en Bogotá.
servicioalcliente@fiduagraria.gov.co

Defensoría del Consumidor Financiero: Peña González & Asociados Abogados. Tel. 213 13 70 Fax 213 04 95
Avenida 19 No. 114-09 Of. 502, Bogotá. defensorfiduagraria@pgabogados.com



ALCANCE

Se debe desmontar los paneles, teniendo en cuenta no causar daño a los mismos en el momento del retiro y la instalación.

Los paneles se acumularán en el sitio designado por el funcionario encargado por FIDUAGRARIA, mientras se realizan las adecuaciones locativas.

El retiro de los paneles debe incluir el retiro de puertas, marco y ventanas, y su posterior instalación.

Los paneles se instalarán una vez se terminen las reparaciones locativas, e incluye aseo y retiro de escombros.

Incluye aseo y retiro de escombros.

6. DESMONTE DE PUNTO DE RED. (DATOS)

DESCRIPCIÓN

Este trabajo consiste en el retiro de puntos de red para datos.

ALCANCE

Se deben retirar los puntos de red de datos antes de desinstalar las divisiones, teniendo especial cuidado en no causar daños al cable ni a sus accesorios, desde el punto hasta el switch.

Se debe acumular de manera adecuada el cable (enrollado y marcado) en un sitio donde no afecte la ejecución de otras obras.

El cable y accesorios sobrantes deben ser entregados a FIDUAGRARIA para su acopio o disposición final.

Incluye aseo y retiro de escombros.

7. DESMONTE DE PUNTO DE RED. (VOZ)

DESCRIPCIÓN

Este trabajo consiste en el retiro de puntos de red de voz.

ALCANCE

Se deben retirar los puntos de red de voz antes de desinstalar las divisiones, teniendo especial cuidado en no causar daños al cable ni a sus accesorios, desde la planta hasta el punto de voz.

Se debe acumular de manera adecuada el cable (enrollado y marcado) y en un sitio donde no afecte la ejecución de otras obras.

El cable y accesorios sobrantes deben ser entregados a FIDUAGRARIA para su acopio o disposición final.

Incluye aseo y retiro de escombros.

8. DESMONTE DE PUNTO DE RED ELÉCTRICA REGULADA

DESCRIPCIÓN

Este trabajo consiste en el retiro de puntos eléctricos regulados.

ALCANCE

Se deben desinstalar los puntos eléctricos regulados antes de desinstalar las divisiones, teniendo especial cuidado en no causar daños al cable ni a sus accesorios.

Se debe acumular de manera adecuada el cable (enrollado y marcado) en un sitio donde no afecte la ejecución de otras obras.

Incluye aseo y retiro de escombros.

9. DESMONTE DE PUNTO DE RED ELÉCTRICA NORMAL

DESCRIPCIÓN

Este trabajo consiste en el retiro de puntos eléctricos normales.

ALCANCE

Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. Nit: 800.159.998-0. Calle 16 No.6-66 pisos 26,28,29 Edificio Avianca, Bogotá.
PBX 560 61 00 Fax 561 60 80. Líneas de Atención al Cliente: 01 8000 95 9000 y 603 21 21 en Bogotá.
servicioalcliente@fiduagraria.gov.co

Defensoría del Consumidor Financiero: Peña González & Asociados Abogados. Tel. 213 13 70 Fax 213 04 95
Avenida 19 No. 114-09 Of. 502, Bogotá. defensorfiduagraria@pgabogados.com



Se deben desinstalar los puntos eléctricos normales antes de desinstalar las divisiones, teniendo especial cuidado en no causar daños al cable ni a sus accesorios.

Se debe acumular de manera adecuada el cable (enrollado y marcado) y en un sitio donde no afecte la ejecución de otras obras.

Incluye aseo y retiro de escombros.

10. SUMINISTRO DE PUNTO DE RED. (DATOS) (INCLUYE CERTIFICACIÓN)

DESCRIPCIÓN

Este trabajo consiste en el suministro e instalación de puntos de red (datos), incluye certificación.

Incluye aseo y retiro de escombros.

ALCANCE

Una vez terminada la instalación de las divisiones se procederá a la instalación de los puntos de red.

Incluye aseo y retiro de escombros.

11 RETIRO E INSTALACIÓN DE CANALETA UTILIZANDO LOS MATERIALES ENCONTRADOS EN SITIO.

DESCRIPCIÓN

Este trabajo consiste en el retiro de la canaleta perimetral para los sistemas eléctricos de redes normales y regulados.

Incluye aseo y retiro de escombros.

ALCANCE

Se debe utilizar los materiales encontrados en el sitio.

Incluye aseo y retiro de escombros.

Bogotá, 9 de febrero de 2012.

Victor Manuel Aguilar Avila

Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. Nit: 800.159.998-0. Calle 16 No.6-66 pisos 26,28,29 Edificio Avianca, Bogotá.
PBX 560 61 00 Fax 561 60 80. Líneas de Atención al Cliente: 01 8000 95 9000 y 603 21 21 en Bogotá.
servicioalcliente@fiduagraria.gov.co

Defensoría del Consumidor Financiero: Peña González & Asociados Abogados. Tel. 213 13 70 Fax 213 04 95
Avenida 19 No. 114-09 Of. 502, Bogotá. defensorfiduagraria@pgabogados.com

